

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zasilacz-p60-28-vidos-dla-wideodomofonu-duo-ip-p-1632.html>

Zasilacz P60-28 VIDOS dla wideodomofonu DUO IP

Cena	143,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1632)
Kod producenta	P60-28
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP

OPIS PRODUKTU

P60-28 - zasilacz systemowy do Vidos DUO IP

Niezawodne źródło zasilania dla systemów wideodomofonowych Vidos DUO IP

P60-28 to dedykowany zasilacz systemowy przeznaczony do pracy w cyfrowym, dwużyłowym systemie Vidos DUO IP. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilnego zasilania wszystkich elementów instalacji, gwarantując ich bezpieczne i niezawodne działanie każdego dnia.

Dzięki połączeniu funkcji zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału model P60-28 stanowi jeden z kluczowych elementów prawidłowo działającego systemu wideodomofonowego.

Wbudowany separator zasilania i sygnału

Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest zintegrowany separator, który odpowiada za rozdzielenie napięcia zasilającego oraz sygnałów przesyłanych w systemie.

Takie rozwiązanie wpływa na stabilność komunikacji pomiędzy urządzeniami, poprawia niezawodność działania całej instalacji oraz minimalizuje ryzyko zakłóceń mogących występować podczas pracy systemu.

Możliwość pracy jako zasilacz główny lub pomocniczy

P60-28 może pełnić funkcję zarówno głównego źródła zasilania, jak i dodatkowego zasilacza wspomagającego rozbudowane instalacje.

Dzięki temu urządzenie sprawdzi się zarówno w mniejszych systemach stosowanych w domach jednorodzinnych, jak i w bardziej rozbudowanych projektach obejmujących wiele urządzeń oraz punktów komunikacyjnych.

Ochrona instalacji przed przeciążeniem i zwarcieniem

Bezpieczeństwo pracy systemu zapewniają wbudowane zabezpieczenia chroniące przed przeciążeniem oraz zwarcieniem.

Mechanizmy ochronne pomagają zabezpieczyć podłączone urządzenia przed skutkami nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, zwiększając trwałość całego systemu oraz ograniczając ryzyko awarii.

Kontrola pracy dzięki sygnalizacji LED

Zasilacz został wyposażony w diodę LED informującą o pełnym obciążeniu urządzenia. Funkcja ta pozwala na bieżąco monitorować stan pracy zasilacza oraz szybko ocenić obciążenie instalacji.

Rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas uruchamiania, rozbudowy oraz serwisowania systemu.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż

Niewielkie wymiary obudowy umożliwiają wygodny montaż zasilacza w rozdzielniach, szafkach teletechnicznych oraz innych miejscach przeznaczonych dla infrastruktury systemowej.

Kompaktowa konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni instalacyjnej bez kompromisów w zakresie wydajności urządzenia.

Certyfikowana jakość i bezpieczna eksploatacja

Model P60-28 spełnia wymagania potwierdzone certyfikatami CE dla klasy I oraz klasy II. Oznacza to zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wysoką jakość wykonania, która przekłada się na niezawodną pracę w profesjonalnych instalacjach wideodomofonowych.

Najważniejsze zalety zasilacza P60-28

- Dedykowany do systemów Vidos DUO IP
- Wbudowany separator zasilania i sygnału
- Możliwość pracy jako zasilacz główny lub pomocniczy
- Stabilne zasilanie urządzeń systemowych
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Dioda LED sygnalizująca pełne obciążenie
- Kompaktowa konstrukcja
- Certyfikaty CE klasy I i II
- Prosty montaż i obsługa
- Przystosowany do pracy w systemach dwużyłowych

P60-28 to niezawodny element infrastruktury systemu Vidos DUO IP, który odpowiada za stabilne zasilanie oraz prawidłową komunikację pomiędzy urządzeniami, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość działania całej instalacji.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Zasilacz VIDOS P60-28 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć

zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **POJEDYNCZY PRODUKT**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne zasilacza **VIDOS P60-28** przeznaczonego do systemów wideodomofonowych DUO IP. Specyfikacja obejmuje parametry zasilania, funkcje zabezpieczeń, możliwości zastosowania oraz dane instalacyjne.

Typ urządzenia	Zasilacz do systemów VIDOS DUO IP
Separator zasilania	Wbudowany
Tryb pracy	Zasilacz główny lub pomocniczy
Sygnalizacja pracy	Dioda LED informująca o pełnym obciążeniu
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Tak
Certyfikaty	CE – klasa I oraz klasa II
Napięcie wejściowe	220–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Napięcie wyjściowe	28 V DC, 2,1 A
Temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	70 × 90 × 60 mm (szer. × wys. × gł.)

➤ Stabilne zasilanie systemu DUO IP

Zasilacz VIDOS P60-28 zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń systemu DUO IP. Wbudowany separator, zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe oraz sygnalizacja LED ułatwiają kontrolę pracy instalacji i zwiększają jej bezpieczeństwo.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego instalacja. Sprawdzenie odpowiednio?ci systemu do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? stacji bramowej
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3
Pod?czenie
Pod?czenie sterowania komputera oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac obejmuje: monta? i konfiguracj? systemu, pod?czenie systemu do internetu, pod?czenie systemu do sterowania furtk? i bramow?.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod?czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniej?ca instalacja, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zostanie przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobierzemy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
5. Kończymy instalację i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Możesz wybrać rodzaj okablowania, rodzaj monitora, furtki i bramy, rodzaj systemu i rodzaj dodatkowych elementów systemu.

Brzydasz pod??czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i akcesoria do sterowania otwieraniem furtki.

Sierwis i obsługa po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawd?anie okablowania dotyc?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomo?emy dobrać zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz zastrzeżenia, czy widok jest jasny? Daj nam znać, a my ci pomożemy. Monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonamy montażu,

Warto przemyśleć, czy mamy odpowiednie miejsce i system. Sprawdź rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy widok jest jasny? Daj nam znać, a my ci pomożemy. Monitorów, furtki i bramy.

Czy system jest kompatybilny? Sprawdź, czy system jest kompatybilny z przewodem. Na podstawie informacji

Czy widok jest jasny? Daj nam znać, a my ci pomożemy. Monitorów, furtki i bramy.

Czy widok jest jasny? Daj nam znać, a my ci pomożemy. Monitorów, furtki i bramy.

Czy widok jest jasny? Daj nam znać, a my ci pomożemy. Monitorów, furtki i bramy.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.