

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-one-m2010w-a2000-gdn-natynkowy-p-1367.html>



Zestaw Wideodomofon IP Vidos ONE M2010W A2000-G/D/N Natynkowy.

Cena	9 259,44 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1367)
Kod producenta	M2010W A2000-G/D/N N
SYSTEM	ONE
DODATKOWE MODUŁY	A2000-D, A2000-N
ZASTOSOWANIE	6-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	CZARNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIĄŁY

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon IP Vidos Podtynkowy Zestaw wideofon wielorodzinny - 6 lokatorów

Skład zestawu:

- MONITOR VIDOS M2010W IP x 6szt
- MODUŁ GŁÓWNY VIDOS A2000-G
- MODUŁ KŁAWIATURY VIDOS A2000-D
- MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS ONE A2000-N
- RAMKA DO MONTAŻU VIDOS D2200-3 Podtynkowa
- SWITCH VIDOS POE 8 PORTOWY PS 82-120

VIDOS ONE jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

VIDOS ONE służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć

zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: ZESTAW**STACJA BRAMOWA: A2000-G****MONITOR: M2010W****DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □****DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: SZYFRATOR****WI-FI KASETA: NIE****KAMERA: CMOS full HD fisheye****KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: 180°****ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: 2 Mpix****REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: NIE****PODŚWIETLENIE NOCNE: LED IR****OBUDOWA KASETY: ALUMINIUM / ABS****STOPIEŃ OCHRONY: IP65****DANE TECHNICZNE → MONITOR: □****EKRAN: LCD TFT****ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: 1024×600****WI-FI MONITOR: TAK****OBSŁUGA MENU: EKRAN DOTYKOWY****PAMIĘĆ: WBUDOWANA, OBSŁUGA KART****REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: AUDIO, VIDEO, FOTO****PODGLĄD OBRAZU: TAK****STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: TAK**

FUNKCJE M2010W

Funkcje:

- System posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Zastosowano moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów monitora, wśród których mowa o jasności obrazu, głośności dzwonka oraz rozmowy.
- Obraz w trakcie połączenia zostaje rejestrowany w sposób automatyczny.
- Odbywa się rejestracja wiadomości głosowych otrzymywanych od gości.
- Występuje interkom wewnętrzny.
- System posiada listę lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Istnieje możliwość kontrolowania obrazu ze stacji bramowych oraz kamer IP.
- Można skorzystać z funkcji „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Występuje komunikacja dwukierunkowa „duplex”.
- Zastosowano system pozwalający pomniejszyć słyszane echo.
- Wprowadzono 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Interfejs RS-485.
- System pracuje na postawie prototypu TCP/IP, SIP, RTSP.
- Posiada pamięć 128 MB.
- Zarządza on kartami micro SD, których wielkość nie przekracza 32 GB (trzeba je nabyć oddzielnie).
- Program używany do kierowania to VIDOS ONE PC.
- Wykorzystana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Zasilanie to DC 12V, a drugą opcją jest IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet: 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
- Rekomenduje się wilgotność otoczenia w przedziale między 10% do maksymalnie 90%.
- Pobierana moc to ≤6W.
- Możliwość wyboru jednego spośród następujących języków: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski.
- Gabaryty: 200x140x25 mm.

FUNKCJE A2000-G

Funkcje:

- Wykorzystany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- W stacji występuje obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość).
- Rozdzielczość zastosowanej kamery to 1920×1080 (1080p).
- Obecne są diody LED IR wzbogacone o czujnik zmierzchu – umożliwiają one podświetlenie w nocy.
- Występuje szyld na nazwisko, który zostaje podświetlany LED (odcień biały).
- Komunikaty głosowe udzielają informacji w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przekaźnikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można korzystać z 4 wejść alarmowych.
- Do dyspozycji użytkownika pozostają takie funkcje jak: BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do programowania podstawowego, a bardziej zaawansowane zadania wykonuje Program Vidos ONE PC.
- VIDOS ONE jest aplikacją mobilną, dzięki której można obsługiwać system w sposób zdalny.
- Istnieje możliwość na zintegrowanie stacji z systemami CCTV i SSWiN.
- Zasilanie przy pomocy DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc to ≤ 10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Do montażu używa się sposobu podtynkowego bądź natynkowego. Jest to zależne od wykorzystanego modułu D2100-1 / D2200-1.
- Gabaryty: 98x100x37mm *.
- Głębokość biorąca pod uwagę wypukłość obiektywu – 43,9mm.

FUNKCJE A2000-D

Funkcje:

- W jego przypadku konieczne jest podłączenie do modułu głównego, czyli A2000.
- Przyciski podświetlają się w sposób mechaniczny na kolor biały.
- Zasilanie odbywa się przy pomocy portu komunikacyjnego – RS485.
- Do programowania służy Vidos ONE PC.
- Przyznana klasa szczelności to IP65, a klasa odporności to IK07.
- Prezentowany model może zostać zamontowany w obudowie podtynkowej, jednakże można uczynić to również w przypadku obudowy natynkowej.
- Gabaryty: 100x99x34 mm.

FUNKCJE A2000-EM

Funkcje:

- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego A2000.
- Czytnik zbliżeniowy wpisuje się w standard UNIQUE 125KHZ.
- Do zasilania używa się portu komunikacyjnego RS485.
- Aby zaprogramować system należy skorzystać z Programu Vidos ONE PC.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Prezentowany system montuje się w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
- Gabaryty: 100×99×34mm.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową?

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS
Dokup systemu VIDOS - wycena odpowiednia do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Wycena montażu zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatami bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie przekazujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Nie ma problemu! Po prostu przekazujemy Ci informacje o potrzebach Twojej posesji, przekazujemy Ci informacje o potrzebach Twojej posesji, przekazujemy Ci informacje o potrzebach Twojej posesji.

Furtka i jej otwieranie przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbuduj swój system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przejdź do przycisku, który znajdziesz w naszym systemie VIDOS, aby zobaczyć odpowiedzi monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODPOCZĘCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS na furtkę? Nie wykonam jego montażu,

Wartość prądu, który przepływa przez przewód, zależy od rodzaju przewodu, liczby żył, przekroju,

Czy mogę sterować furtką i bramą za pomocą jednego przycisku? Tak, ale musisz mieć sterowanie furtką oraz automatykę

Czy instalacja wymaga wykopania? Nie, wystarczy wykopanie niewielkiego rowka dla przewodu. Na podstawie informacji

Czy mogę montować kilka kamer? Oczywiście, ale musisz mieć odpowiednie przewody i zasilanie dla każdej z nich.

Czy mogę sterować furtką i bramą za pomocą jednego przycisku? Tak, ale musisz mieć sterowanie furtką oraz automatykę

Czy mogę konfigurację systemu? Oczywiście, ale musisz mieć odpowiednie przewody i zasilanie dla każdej z nich.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.