

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-one-m2020-a2000-gdem-podtynkowy-czytnik-szyfrator-p-759.html>



Zestaw Wideodomofon IP Vidos ONE M2020 A2000-G/D/EM Podtynkowy. Czytnik Szyfrator

Cena	3 308,41 zł
CENA POPRZEDNIA	4 046,70 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(759)
Kod producenta	M2020 A2000-G/D/EM P
SYSTEM	ONE
DODATKOWE MODUŁY	A2000-D, A2000-EM
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	CZARNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon IP Vidos Pod tynkowy Zestaw wideofonu jednorodzinny

Skład zestawu:

- MONITOR VIDOS M2020 IP
- MODUŁ GŁÓWNY VIDOS A2000-G
- MODUŁ KŁAWIATURY VIDOS A2000-D
- MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VIDOS A2000-EM
- RAMKA DO MONTAŻU VIDOS D2200-3 Podtynkowa
- SWITCH VIDOS POE 4 PORTOWY PS42-65
- BRELOK ZBLIŻENIOWY UNIQUE3 x 5 szt.

VIDOS ONE jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

VIDOS ONE służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: ZESTAW**STACJA BRAMOWA: A2000-G****MONITOR: M2020**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID, SZYFRATOR**WI-FI KASETA: **NIE**KAMERA: **CMOS full HD fisheye**KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **180°**ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM / ABS**STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: LCD IPSROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024x600**WI-FI MONITOR: **TAK**OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

FUNKCJE M2020

Funkcje:

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
- System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
- Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
- Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Zastosowano interfejs RS-485.
- Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
- Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
- Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczając 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzi w skład zestawu).
- Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
- Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
- Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od – 10 do 90%.
- Pobierana zostaje moc ≤6W
- Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
- Gabaryty: 180x140x23mm.

FUNKCJE A2000-G

Funkcje:

- Wykorzystany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- W stacji występuje obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość).
- Rozdzielczość zastosowanej kamery to 1920×1080 (1080p).
- Obecne są diody LED IR wzbogacone o czujnik zmierzchu – umożliwiają one podświetlenie w nocy.
- Występuje szyld na nazwisko, który zostaje podświetlany LED (odcień biały).
- Komunikaty głosowe udzielają informacji w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przełącznikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można korzystać z 4 wejść alarmowych.
- Do dyspozycji użytkownika pozostają takie funkcje jak: BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do programowania podstawowego, a bardziej zaawansowane zadania wykonuje Program Vidos ONE PC.
- VIDOS ONE jest aplikacją mobilną, dzięki której można obsługiwać system w sposób zdalny.
- Istnieje możliwość na zintegrowanie stacji z systemami CCTV i SSWiN.
- Zasilanie przy pomocy DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc to ≤10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Do montażu używa się sposobu podtynkowego bądź natynkowego. Jest to zależne od wykorzystanego modułu D2100-1 / D2200-1.
- Gabaryty: 98x100x37mm *.
- Głębokość biorąca pod uwagę wypukłość obiektywu – 43,9mm.

FUNKCJE A2000-D

Funkcje:

- W jego przypadku konieczne jest podłączenie do modułu głównego, czyli A2000.
- Przyciski podświetlają się w sposób mechaniczny na kolor biały.
- Zasilanie odbywa się przy pomocy portu komunikacyjnego – RS485.
- Do programowania służy Vidos ONE PC.
- Przyznana klasa szczelności to IP65, a klasa odporności to IK07.
- Prezentowany model może zostać zamontowany w obudowie podtynkowej, jednakże można uczynić to również w przypadku obudowy natynkowej.
- Gabaryty: 100x99x34 mm.

FUNKCJE A2000-EM

Funkcje:

- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego A2000.
- Czytnik zbliżeniowy wpisuje się w standard UNIQUE 125KHZ.
- Do zasilania używa się portu komunikacyjnego RS485.
- Aby zaprogramować system należy skorzystać z Programu Vidos ONE PC.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Prezentowany system montuje się w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
- Gabaryty: 100×99×34mm.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjdzie nam do instalacji, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie Ci przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta?u wideodomofon?w VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideodomofon?w VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy nie chcesz zamontowa? wideodomofon?w VIDOS samodzielnie?

Szykujemy Ci zestaw instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtka jest zdalnie sterowana przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczące po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotarł do kablowania dotyczącego przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Formuła dla systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Planuj? zakup i zainstaluj? wideodomofon VIDEOS/VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz??stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a nie wykona? jego montaż?

W jaki sposób sprawdzić, czy moja linia jest odpowiednia dla systemu? Sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę ??y?, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą z jednego punktu? Czy mogę sterować furtką i bramą z automatyk?

Czy mogę montować system? w trakcie instalacji? Jakiego rodzaju przewody? Na podstawie informacji

Czy mogę po instalacji? powiększyć schemat? Czy mogę po instalacji? powiększyć schemat? Czy mogę po instalacji? powiększyć schemat?

Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu? Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu? Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu?

Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu? Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu? Czy mogę dobrać zestawienie do samodzielnego montażu?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.